Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Кафедра Систем Управления и Информатики

Лабораторная работа №3 *Измерение мощности*


Выполнили: Группа Р3136

Антипов В.А. Труфанова А.А Чергинец Д. Кобзарь Г. Асадуллин И. Быстрамович М.

Проверили: Махин И.Е

Задание 4: Измерение частотной погрешности ваттметра

При измерении мощности переменного тока определяют частотную и фазовую погрешности ваттметра Д535. Для определения частотной погрешности собирают схему изображенную на рисунке.



В качестве источника сигала используют генератор типа Γ 3-109, а в качестве нагрузки - магазин сопротивлений типа МСР (RH = 500 Om). Ваттметр W типа Д535 устанавливают на предел измерения по току 50 мА и по напряжению - 75 В Изменяя выходное напряжение генератора, устанавливают напряжение на нагрузке, равное 30 В. Частоту генератора изменяют в пределах от 20 Γ ц до 10 к Γ ц, поддерживая постоянным напряжение на нагрузке, и регистрируют показания ваттметра.

Результаты представлены в Форме 4:

Напряжение U_H , (В)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Частота f , (Γ ц)	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
Мощность P_w , (Вт)	2	2	2	2	2.05	2.05	2.1	2.1	1.95
Погрешность δ_f , (%)	0	0	0	0	25	25	50	50	25

Частотную погрешность ваттметра рассчитывают по формуле:


$$\delta_f = |(P_w - P_{f0})/P_{f0}|$$

где P_w – показания ваттметра,

 P_{f0} – показания ваттметра на частоте f $0=100~\Gamma$ ц.


Задание 6: Измерение импульсной мощности с помощью осциллографа

Для измерения импульсной мощности была собрана следующая схема:



Импульсные сигналы создаются при помощи выпрямления синусоидального напряжения генератора Γ 3-109 посредством диода \mathcal{A} . В качестве нагрузки используется параллельное соединение магазинов сопротивления R_n типа P4830 и емкости C_n типа P5025. Для регистрации формы тока в нагрузке последовательно с ней включен датчик тока R_w , напряжение на котором пропорционально току нагрузки. Напряжение с датчика тока и напряжение нагрузки подводится к двухканальному электронному осциллографу типа C1-83.

На выходе генератора $\Gamma 3$ -109 устанавливается напряжение 10 V и частота 400 Hz. Сопротивление нагрузки устанавливается равным $R_n = 500~O$ м, а емкость нагрузки $_n = 0.5~$ мк Φ .



Графики тока и напряжения с осциллографа:

 Φ орма 3 (Результаты измерения напряжения, силы тока и подсчета мгновенной и импульсной мощности):

Номер ординаты <i>k</i> :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Напряжение U_k , (V) :	4.5	4	5	6	7	8.5	9	10	9.5
Ток I_k , (A) :	0.015	0.04	0.075	0.1	0.11	0.105	0.09	0.05	0.01
Мощность P_k , (W) :	0.0675	0.16	0.375	0.6	0.77	0.8925	0.81	0.5	0.095
Мощность P_u , (W) :	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284	0.5284

Импульсную мощность выделяют путем графического интегрирования по формуле Симпсона (для n=8):

$$P_u = \frac{1}{3n} (P_{k0} + 4(P_{k1} + P_{k3} + P_{k5} + P_{k1}) + 2(P_{k2} + P_{k4} + P_{k6}) + P_{k8}).$$